

**Панель кодовая со считывателем брелков 125 kHz,
и встроенным контроллером.**

Параметры:

Рабочее напряжение 12V DC \pm 10%
Рабочий ток <100 мА
Размеры 117×7 5×20(мм)
Вес 106 г.
Температура окружающей среды 0°C~60°C
Относительная влажность 20%~80%
Память на 1000 пользователей
Тип карты EM(ID)
Расстояние считывания карты 2~10 см.

Заводские настройки:

Пароль программирования 123456
Выход разблокировки замка 5 секунд

Схема подключения:

Красный +12V DC
Черный -12V DC
Желтый PUSH (-12V DC)
Серый и Белый выход на звонок BELL+ и BELL-
Зеленый выход NC
Синий COM вход
Фиолетовый выход NO
Оранжевый OPEN(-12V DC)

* При использовании электромагнитного замка – установка диода обязательна!

Изменить пароль программирования	#Пароль программирования # 0 новый пароль программирования # новый пароль программирования #	Если пароль потерян, выполните сброс настроек. Все пароли длиной 4-6 символов.
Добавить брелок	# Пароль программирования # 1 поднести брелки по одному #	
Пароль открытия общий	# Пароль программирования # 21 новый пароль #	Метод открытия: пароль #
Удалить все брелки	# Пароль программирования # 400000 #	Удалите все брелки, кроме пароля открытия
Удалить один брелок	# Пароль программирования # 41 поднести брелок #	Поднести брелки по одному
Пароль открытия пользователя	# Пароль программирования #22 пароль #	Метод открытия: Пароль#
Добавить брелок по номеру	# Пароль программирования # 23 ввести номер брелка #	10 или 8 цифр, авто идентификация.
Добавить "Брелок +Пароль"	# Пароль программирования #3 приложить брелок, ввести пароль #	
Удалить брелок по номеру	# Пароль программирования # 43 ввести номер брелка.#	10 или 8 цифр, авто идентификация.
Удалить пароль	# Пароль программирования #44 ввести пароль #	
Удалить все пользовательские пароли	# Пароль программирования # 451111 #	Брелок + пароль не удалится
Время открытия замка	# Пароль программирования # 5XX #	XX время в сек. Максимум 99. При значении 00 - время 0,2 сек.
Режим прохода	# Пароль программирования # 6XX #	XX значение: 01(Брелок)/ 02(Брелок или пароль)/ 03(Брелок + пароль)
Сброс настроек	# Пароль программирования # 899 #	По умолчанию (123456)