

Схема подключения Контроллера ключей RF ID 125 kHz Со считывателем ключей-брелков в виде выносной катушки.

Схема подключения:



Установка параметров ИК-пультом



Настройки программирования:

Для всех операций требуется сначала ввести пароль программирования.

1. Вход в состояние программирования: Нажмите "0000 #", индикатор мигает, все следующие операции - в состоянии программирования. Выйдите из программирования с помощью * *
2. Измените программный код. * 5 + (пароль 4-8 цифр)
3. Регистрация пользователей:
 - А) методом непрерывного чтения: *123#, поднести брелок, #; (Регистрация каждого брелка подтверждается зуммером)
 - Б) В соответствии с номером карты RF ID: *123 (10-битный номер карты) #
4. Удалить пользователя.
 - А) * 234 # приложить брелок,
 - Б) * 2 (10-битный номер карты) #
 - В) Полное удаление: *27474 #
5. Запись админского брелка: * 110 # поднести брелок (для добавления и удаления пользователей брелком)
6. Удаление админского брелка: * 120 # поднести брелок.
7. Установите задержку разблокировки: нажмите *60 XX # "XX" указывает продолжительность выходного времени задержки, например 05 установленное время вывода задержки составляет 5 секунд, продолжительность выходного времени может быть установлена на 0-99 секунд.
8. Замыкание джампера S1 на 10 сек. - сброс на заводские настройки.